

GLIDER

SUOMY

*ISTRUZIONI PER L'USO • INSTRUCTIONS FOR USER • INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
INSTRUCCIONES PARA USO • GEBRAUCHSANLEITUNGEN • INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO*

GLIDER

ISTRUZIONI PER L'USO

IT

INSTRUCTIONS FOR USER

EN

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

FR

INSTRUCCIONES PARA USO

ES


GEBRAUCHSANLEITUNGEN

DE

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

PT


1





2




2A



2B





2C



2D

3



4


5





6



7




8A



8B

9



Vi ringraziamo per aver scelto SUOMY nell'acquisto del Vostro Casco.

Progettato e realizzato secondo i più elevati standard qualitativi espressamente per uso CICLISTICO, e per uso con skateboards e pattini a rotelle.

Questo casco non deve essere utilizzato da bambini intenti a svolgere attività che comportino il rischio di impiccagione qualora il bimbo resti agganciato per il casco; deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato (vedi marcatura).

NOME MODELLO	ENTE CERTIFICATORE
GLIDER	Organismo notificato n° 0362 ITS Testing Services(UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD

Suomy declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da uso non corretto del prodotto, in situazioni che esulino dalle normali condizioni di utilizzo o dalle modalità riportate nel presente opuscolo.

Prima di utilizzare il casco, leggere con attenzione il presente manuale che deve essere conservato per future consultazioni.

Per eventuali chiarimenti, non esiti a consultare il Suo Rivenditore di fiducia o direttamente l'Organizzazione Suomy.

AVVERTENZE

La preghiamo di utilizzare il Suo casco conformemente alle istruzioni contenute nel presente manuale. Il rispetto delle norme in esso contenute garantiranno una maggior durata del Vostro casco e le massime prestazioni del prodotto.

Modifiche e/o alterazioni al casco e/o ai suoi componenti comportano l'annullamento di qualsiasi garanzia e possono comprometterne i requisiti di sicurezza o rendere il prodotto non conforme alle norme di certificazione.

SUOMY GLIDER è stato verificato dagli enti di certificazione nella configurazione originale posta in vendita; qualsiasi alterazione o modifica può rendere il prodotto non conforme alle norme di certificazione e quindi non utilizzabile.

Tutti i prodotti Suomy vengono costantemente sottoposti ad un continuo processo di miglioramento. Per questo motivo Suomy si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere non sostanziale senza preventiva informazione. Non è possibile quindi far valere alcun diritto sulla base di dati, illustrazioni e descrizioni contenute nel presente manuale.

Tutte le eventuali modifiche saranno sottoposte a verifica da parte dell'ente certificatore per approvazione.

GLIDER è stato sviluppato e testato per garantire, unitamente alle caratteristiche di sicurezza, il maggior grado di comfort nelle condizioni di utilizzo più tipiche.

GLIDER non è predisposto per l'uso di auricolari e/o di elementi affini.

Per fornire una adeguata protezione GLIDER deve calzare perfettamente ed essere correttamente e saldamente allacciato, in modo da non poter esser sfilato sia tirando, sia ruotando lo stesso sulla testa. Se troppo grande può scendere fino a coprire gli occhi oppure girare lateralmente durante l'uso, impedendo così una corretta visibilità. Non utilizzare nulla tra la testa e il casco e nel sottomento (sciarpe o sottomentì) in quanto potrebbero favorire lo scivolamento del cinturino e lo scalzamento del casco stesso in caso d'urto.

GLIDER è stato disegnato per poter essere utilizzato con la maggior parte degli occhiali in commercio. In ogni caso è necessario verificare la calzabilità del casco con gli occhiali utilizzati prima del suo acquisto. La funzione del casco è quella di ridurre le sollecitazioni sul capo dell'utilizzatore in caso di urto; questo avviene mediante parziale distruzione e/o deformazione dei suoi componenti (principalmente calotta esterna e calotta interna in polistirolo). In questo modo parte dell'energia generata dall'impatto viene assorbita dai componenti del casco, riducendo così le sollecitazioni sul capo dell'utilizzatore eliminando o limitando la possibilità dell'insorgere di traumi. È ovvio che la capacità di protezione del casco non è infinita e che alcuni urti possono generare sollecitazioni così elevate che anche l'energia assorbita dal casco non sia sufficiente a scongiurare traumi all'utilizzatore: nessun casco, anche se di altissimo livello, può proteggere la testa dalle forze generate da qualsiasi tipo di impatto.

L'integrità della calotta e dell'interno sono essenziali per garantire le massime prestazioni in termini di sicurezza. GLIDER è stato studiato per assorbire gli urti attraverso una parziale distruzione della calotta o di alcune sue parti che potrebbero quindi risultare danneggiate dopo un urto anche in modo non visibile. In caso di ulteriori sollecitazioni il casco potrebbe non essere più in grado di offrire il massimo grado di protezione.

NORME GENERALI

Non utilizzare mai un casco che ha subito un urto anche se non appaiono danni visibili; in caso di impatto il casco dovrà essere sostituito.

Il casco oggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione individuale di categoria II, ovvero dispositivi che non sono di progettazione né semplice né complessa, e come tale è stato sottoposto a procedura di certificazione CE ai sensi dell'articolo 10 della direttiva europea 89/686/CEE e successivi emendamenti direttive 93/95 CEE e 93/68 CEE e 96/58 CEE.

E' estremamente pericoloso modificare il casco attaccando o incollando sullo stesso qualsiasi particolare. Non tagliare o forare mai la calotta del casco, non inserire viti, non verniciarlo.

Non apportare modifiche al rivestimento interno del casco, in particolare non deve essere mai tagliato o modificato l'interno in polistirolo: alterazioni alla conformazione della calotta interna in polistirolo possono compromettere le caratteristiche di sicurezza del casco.


PRESTAZIONI

Massima accelerazione di impatto garantita misurata in condizioni di laboratorio: Max 250 g.

Informazioni contenute all'interno del casco, stampate su etichetta, da non rimuovere per nessun motivo.

Illustrazioni e/o descrizione etichette interne:

SCHEMA ESPLICATIVO



- 1 LOGO IDENTIFICATIVO DEL FABBRICANTE
- 2 MODELLO
- 3 TAGLIA DEL CASCO IN CM E LETTERE
- 4 PESO DEL CASCO
- 5 NORMA DI RIFERIMENTO PER CERTIFICAZIONE
- 6 MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
- 7 DATA DI FABBRICAZIONE
- 8 PAESE DI FABBRICAZIONE
- 9 DESIGNAZIONE DEL MODELLO

FAC SIMILE MARCATURA

- 1 SUOMY
- 2 GLIDER
- 3 XS/54-S/56-M/58
- 4 Gr. 230
- 5 EN 1078
- 6 **CE**
- 7 06/2018
- 8 MADE IN CHINA
- 9 CASCO PER CICLISMO E PER USO CON SKATEBOARDS E PATTINI A ROTELLE

Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali Suomy o indicati da Suomy esplicitamente per questo modello di casco: solo in questo modo sono garantite affidabilità, sicurezza e compatibilità con il casco utilizzato. L'utilizzo di componenti e/o accessori non originali comportano l'annullamento della garanzia (vedere condizioni di garanzia) e possono comprometterne i requisiti di sicurezza.

MANUTENZIONE

Per la pulizia della calotta utilizzare solo acqua e sapone neutro; lasciare asciugare il casco a temperatura ambiente, non esporlo mai a fonti di calore.

La pulizia del casco con solventi, derivati del petrolio o sostanze chimiche, l'applicazione di adesivi o di vernici potrebbero intaccare la struttura della calotta, compromettendone le caratteristiche di sicurezza senza che tali danni siano visibili dall'utente.

Non applicate a questo casco vernici, adesivi, benzina o altri solventi chimici.

Per la pulizia delle parti in tessuto amovibili, lavare solo a mano con acqua a basse temperature utilizzando esclusivamente sapone neutro.

I rivestimenti in tessuto, anche se facenti parte di elementi rimovibili, non devono mai essere immersi in acqua quando sono applicati o accoppiati ad una imbottitura interna, sia essa rigida o spugnosa.

In entrambi i casi lasciare asciugare le parti trattate a temperatura ambiente al riparo dal sole e senza mai esporle a fonti di calore.

Provvedere ad una pulizia periodica del sistema di ritenzione con acqua tiepida e sapone neutro. Non usare solventi o detergenti chimici e non lubrificare.

Non utilizzare in nessun caso solventi, alcool, benzine, diluenti o polveri abrasive; questi materiali sono aggressivi e potrebbero causare riduzioni della resistenza strutturale del polycarbonato con conseguente riduzione delle proprietà meccaniche.

Tutte le superfici verniciate sono soggette ad una naturale alterazione dovuta all'esposizione agli agenti atmosferici; in particolare le colorazioni realizzate con vernici Fluo o UV, potrebbero essere soggette ad un naturale fenomeno di migrazione più rapido con diminuzione della loro intensità. Il fenomeno può essere accentuato quando il casco viene esposto per lunghi periodi a luce particolarmente intensa. Suomy declina pertanto ogni responsabilità nel caso di alterazioni delle superfici verniciate riconducibili a fenomeni di usura (effetti della luce solare, vapori, prodotti detergenti, urti, graffiature). Tutto ciò non pregiudica però le prestazioni e la qualità di GLIDER. Suomy declina pertanto ogni responsabilità nel caso ciò si verifichi.

DURATA

La durata del casco dipende da diversi fattori degenerativi, inclusi sbalzi di temperatura, la quantità di esposizione alla luce, del sole, l'uso più o meno intenso. Controllate regolarmente il casco per accertare la presenza di eventuali danni. Fessure, scollamenti, deformazioni, scrostamenti, alterazioni del colore costituiscono elementi rilevatori per la verifica dello stato di deterioramento del casco; comunque sia è consigliabile la sostituzione del casco dopo circa 5 anni, perché con il tempo il suo potere di protezione diminuisce a causa dell'invecchiamento dei materiali.

TRASPORTO

Data la tipologia del dispositivo (casco) non sono previsti particolari accorgimenti per il trasporto.

ISTRUZIONI D'USO

CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL CASCO

Il casco deve essere correttamente indossato in modo da proteggere correttamente la fronte senza impedire la visibilità (fig. 1).

Non indossate mai il casco troppo ruotato verso la parte posteriore lasciando scoperta la fronte (fig. 2).

Il casco è disponibile in diverse taglie. Provate e scegliete quella che si adatta meglio alla vostra testa.

IMPORTANTE: Tutte le regolazioni effettuate sul casco indicate nei punti successivi di questo manuale devono essere fatte a casco correttamente indossato, in caso contrario la calzatura del casco potrebbe risultare non corretto. La regolazione in posizione corretta consente al casco di rimanere maggiormente bloccato in caso di incidente.

SISTEMA DI RITENZIONE

AGGANCIO SGANCIO DELLA FIBBIA - vd figura 2 A/B

Dopo aver indossato il casco assicuratevi di allacciare correttamente la fibbia.

Inserite i due lembi come mostrato in figura 2 A assicurandovi che le due linguette siano saldamente impegnate.

Provare ad esercitare una leggera forza in direzione opposta per verificare il corretto aggancio della fibbia stessa.

Una volta eseguita questa operazione non deve più essere possibile sfilare il casco; controllare che, afferrandolo per la parte posteriore e ruotandolo in avanti, il casco non possa essere sfilato e rimanga ben saldo sulla testa (fig. 2 C).

Nel caso il casco tenda a sfilarsi o ruoti liberamente sulla testa, agire sulla regolazione della lunghezza del cinturino come indicato nel successivo paragrafo, e solo dopo serrare ancora il cinturino fino ad ottenere la giusta pressione e ripetere la prova.

Se dopo aver ripetuto la prova non si riuscisse a serrare efficacemente il sistema di ritenzione, astenersi dall'usare il casco.

Se il sistema di sgancio non funzionasse correttamente, astenersi dall'usare il casco e rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato Suomy.

Per lo sgancio della fibbia premere contemporaneamente le due linguette come in figura 2 B per disimpegnare la fibbia.

Utilizzare la linguetta di sgancio solo per togliere il casco! Non azionare mai la linguetta di sgancio durante l'utilizzo.

REGOLAZIONE LUNGHEZZA DEL CINTURINO - (fig. 2 D)

Regolare la corretta lunghezza del cinturino facendo scorrere lo stesso nella fibbia fino ad ottenere una corretta pressione sul mento a fibbia allacciata.

Solo dopo aver controllato la corretta tensione del cinturino, fissare l'estremità libera inserendo il cinturino in eccesso nell'apposito anello di gomma (vedi fig. 2 D), al fine di fissare l'estremità libera del cinturino per evitarne lo sventolio.

REGOLAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL NASTRO - (fig. 3/4)

A casco correttamente indossato verificare che la parte laterale del cinturino risulti correttamente posizionata intorno alle orecchie (vedi fig. 3).

In caso cio' non si verifichi far scorrere il cinturino nel sistema di regolazione laterale (fig 4) fino al raggiungimento della corretta posizione. Verificare quindi che il cinturino non rimanga parzialmente sovrapposto alle orecchie (fig.3).

REGOLATORE MICROMETRICO DI TAGLIA POSTERIORE - (fig. 5/6)

Il regolatore di taglia posteriore è dotato di due sistemi di regolazione, uno per la taglia e l'altro per il corretto posizionamento in altezza dello stesso.

Posizionare il regolatore in modo che lo stesso appoggi sul lobo occipitale. In caso ciò non si verifichi agire sui regolatori di altezza dello stesso posizionati all'interno del casco, facendo scorrere il regolatore stesso verso l'alto o verso il basso (fig. 5).

Procedere quindi alla regolazione della taglia agendo sulla rotella di regolazione (fig. 6).

Ruotare la rotella in senso orario al fine di avere un maggior serraggio o antiorario per diminuire il serraggio. A tale scopo agire utilizzando due dita come indicato in fig. 6.

ATTENZIONE: La regolazione del sistema deve essere fatta cercando di garantire un buon bloccaggio del casco sulla testa senza inficiarne il comfort.

REGOLATORE A NASTRO DI TAGLIA POSTERIORE - (fig. 7)

Nei casi in cui è previsto (o in caso di acquisto del regolatore di taglia a nastro con velcro come ricambio) effettuare la regolazione come indicato nel punto precedente regolando la lunghezza del nastro dopo averlo posizionato sul lobo occipitale. Far scorrere il nastro fino al serraggio dello stesso e quindi esercitare una lieve pressione sul velcro per garantirne il corretto serraggio.

IMBOTTITURE DI CONFORTO - (fig. 8 A/B)

Le imbottiture interne possono essere agevolmente rimosse per essere lavate o sostituite.

Imbottitura interna L'imbottitura interna di conforto è fissata al casco per mezzo di agganci in velcro.

Rimozione

Sollevare l'imbottitura avendo cura di staccare la stessa da tutti gli agganci in velcro fissati alla calotta interna del casco (fig. 8 A).

Inserimento

Posizionare l'interno cercando di seguire il profilo della calotta stessa adagiandola all'interno del casco. Effettuare una leggera pressione sull'interno in corrispondenza dei velcri al fine di garantirne il corretto fissaggio (fig. 8 B).

Verificare che lo stesso sia correttamente posizionato.

CALOTTINA ANTI PIOGGIA

Nel caso in cui è previsto, è disponibile come accessorio originale Suomy una speciale calotta di protezione contro la pioggia, da posizionare ad incastro sopra il casco stesso come indicato in fig. 9.

Condizioni

La garanzia ha decorrenza dalla data di acquisto del prodotto e deve essere comprovata dalla ricevuta (fattura, scontrino fiscale o qualsiasi documento atto ad identificare inequivocabilmente la data di acquisto quale ad esempio, l'acquisto con bancomat o con carta di credito), rilasciata dal venditore dell'articolo. Gli interventi realizzati in garanzia non prolungano la durata della garanzia che resta fissata in due anni dalla data di acquisto. Il prodotto non deve essere stato oggetto di modifiche e/o alterazioni: la presenza di accessori non originali e/o di eventuali modifiche anche minime al prodotto, comportano l'immediato annullamento dei termini di garanzia e il decadimento di qualsiasi responsabilità da parte di Suomy.

La Garanzia decade quando:

- *il prodotto sia stato modificato, riverniciato non a regola d'arte, decorato con adesivi;*
- *siano state sostituite parti originali con altre di diversa origine.*

Sono esclusi dalla Garanzia i danni derivanti da:

- *trattamento negligente o comunque non conforme alle raccomandazioni e prescrizioni espresse in questo manuale;*
- *normale usura del prodotto;*
- *riparazioni fatte dal cliente, da terzi o comunque da personale esterno alla organizzazione Suomy;*
- *uso non corretto del prodotto e/o impiego dello stesso in situazioni che esulino dalle normali condizioni di utilizzo o dalle modalità riportate nel presente opuscolo.*

Validità

Suomy garantisce esclusivamente il casco ed i suoi componenti per un periodo di due anni dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti di conformità, impegnandosi a riparare il prodotto difettoso (o una sua parte) o a sostituirlo (ad esclusiva discrezione di Suomy), senza addebito per le parti e la manodopera.

Non sono coperte da garanzia le alterazioni delle superfici verniciate riconducibili a naturali fenomeni di usura (effetti della luce solare, vapori, prodotti detergenti, urti, graffiature).

Fabbricante S-ITALIA SRL - Regione Formica 12, SS 31 bis Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL), ITALIA

Thank you for choosing SUOMY.

Designed and manufactured according to the highest quality standards specifically for pedal cyclist, and for skateboarders and roller skaters.

This helmet should not be used by children for activities which could involve a risk of death by hanging, if the child remains attached to the helmet.

It must be used exclusively for the activities for which it is certified (see labelling).

MODEL NAME	TESTING BODY
GLIDER	Notified body n° 0362 ITS Testing Services(UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD

Suomy cannot be held responsible for direct or indirect damages resulting from an incorrect use of the product and/or for using the helmet in situations that go beyond the normal conditions of use or the modalities indicated in this booklet.

Before using the helmet, carefully read this manual. Keep it at hand for future reference.

For further information, contact your Distributor or Suomy.

WARNING

Use this helmet in compliance with the instructions contained in this manual. Compliance with these instructions will make your helmet last longer and will assure maximum product performances.

Modifications and/or alterations to the helmet and/or any of its components shall make the warranty void and may jeopardize the safety requirements or make the product non-compliant with the certification standards.

SUOMY GLIDER was tested by the Certification Bodies in its original configuration on sale; any modification or tampering with the product may make the product non-compliant with the certification standards. Hence, it cannot be used.

All the Suomy products are constantly subject to a continual improvement process that is why Suomy reserves the right to make some changes of non-consisting nature to the product, without prior notice. It is therefore not possible to exercise any rights based on the information, illustrations and descriptions contained in this manual. All changes will be subjected to checking for approval by the certifying body.

SUOMY GLIDER was developed and tested to assure, together with the safety features, the best level of comfort and noise reduction during ordinary conditions of use.

SUOMY GLIDER is not designed to be used with earphones and/or similar devices.

SUOMY GLIDER is not intended for the use of earphones and/or related items.

For maximum safety SUOMY GLIDER must fit tightly and be correctly and securely fastened, so it cannot be taken off neither by pulling it nor by rotating it around the head. If it is too big, it may slide down over the eyes or turn in a lateral direction due to movement during riding, thus blocking visibility.

Do not wear anything between the head, the helmet, and the chin (scarves or clothing around the chin) as they may cause the strap to slip and the loss of the helmet in case of impact.

SUOMY GLIDER was designed to be used with most of the eyeglasses on the market. In any case, check how the helmet fits with the glasses before purchasing it.

The function of the helmet is to reduce stress on the user's head in case of crash; this happens through a partial destruction and/or deformation of its components (mostly the external shell and the internal polystyrene shell). In this way part of the energy generated by the impact is absorbed by the components of the helmet, thus reducing the vibrations on the user's head, eliminating or limiting the risk of traumas. The protection capacity of the helmet is not endless and certain crashes may generate such high stress that even the energy absorbed by the helmet is not enough to protect the user from injuries: no helmet, even top quality helmets, can protect the head against the forces generated by any type of crash.

The integrity of the shell and of the inside are essential to assure maximum performances in terms of safety.

SUOMY GLIDER was studied to absorb crashes through a partial destruction of the shell or some of its parts that could be damaged after a crash even if it is not readily visibly. If the helmet suffers further stress, it might not be able to offer the maximum level of protection.

GENERAL RULES

Do not use a helmet that suffered severe blows even though the damage is not readily visible; if the helmet is damaged it must be replaced.

The helmet object of this manual is a device for personal protection class II, or devices that are neither of simple design nor of complex design, and for this reason was submitted to the procedure of CE certification, Article 10 of the European directive 89 / 686 / CEE and further amendments directives 93/95 and 93/68 and 96/58 CEE.

It is extremely dangerous to modify the helmet by sticking or gluing anything on it. Do not cut or punch the helmet's shell, do not insert screws or paint it.

Do not change the internal lining of the helmet, particularly never cut or change the inside polystyrene padding: changes to the shape of the internal polystyrene shell can affect the safety features of the helmet.

PEFORMANCES


Maximum impact acceleration guaranteed, tested in laboratory conditions:

Max 250 g.

Information contained on the inside of the helmet, printed on a label, should not be removed for any reason.

Illustrations and/or descriptions of helmet inside label:

DIAGRAM LABELLING



- 1 BRAND LOGO IDENTIFYING THE MANUFACTURER
- 2 MODEL NAME
- 3 SIZE IN CM AND LETTERS
- 4 WEIGHT OF THE HELMET
- 5 APPLICABLE CERTIFICATION STANDARD
- 6 CERTIFICATION CE MARKING
- 7 MANUFACTURING DATE
- 8 COUNTRY OF MANUFACTURE
- 9 MODEL DESIGNATION

FAC SIMILE LABELLING

- 1 SUOMY
- 2 GLIDER
- 3 XS/54-S/56-M/58
- 4 Gr. 230
- 5 EN 1078
- 6 CE
- 7 06/2018
- 8 MADE IN CHINA
- 9 HELMET FOR PEDAL CYCLISTS, SKATEBOARDERS AND ROLLER SKATERS

USE AND MAINTENANCE

Only use original Suomy accessories and spare parts or those specifically indicated by Suomy for the specific model: this is the only way to assure reliability, safety and compatibility with the helmet used.

The use of non original components and/or accessories make the warranty void (see warranty conditions) and can affect the safety requirements.

MAINTENANCE

To clean the shell use water and mild soap; let the helmet dry at room temperature, never expose it to heat. Cleaning the helmet with solvents, petrol by-products or chemical substances, applying stickers or painting the helmet could affect the structure of the shell, thus affecting the safety features, even if the damage is not readily visible. Do not apply stickers to, use petrol or other chemical solvents with this helmet.

When cleaning the removable fabric parts, hand wash with water at a low temperature using only mild soap.

Even if it is part of the helmet's removable elements, the fabric lining must never be immersed in water while it is attached to the rigid or spongy inner padding.

In both cases, allow the treated parts to dry at room temperature away from sunlight and never expose them to heat.

Periodically clean the restraint system with warm water and mild soap. Do not use solvents or chemical detergents and do not lubricate.

Do not under any circumstances use solvents, alcohol, benzenes, thinner or abrasive powder. These materials are aggressive and may reduce the structural strength of the polycarbonate which could reduce its mechanical properties.

All painted surfaces are subject to a natural alteration due to exposure to atmospherics; particularly some colourings made with Fluo or UV paints could be subject to a faster migration phenomenon with a drop in intensity. The phenomenon could be enhanced when the helmet is exposed for long periods to a particularly intense light. Suomy therefore, cannot be held responsible for alterations of the painted surfaces due to wear (effects of sunlight, vapours, detergents, crashes, scratches).

This does not jeopardize the performances and the quality of SUOMY GLIDER.
Suomy denies all responsibility if this occurs.

LIFE

The helmet's life depends on various factors that cause deterioration, including sudden temperature changes, the degree to which it is exposed to sunlight and the intensity of us. Inspect the helmet regularly to check for any damage! Cracks, detached parts, warping, flaking and changes in color are significant elements for verifying the helmet's state of deterioration; in any case we advise to replace the helmet after approximately 5 years because over time its capacity for protection decreases due to the aging of the material.

USE AND MAINTENANCE

TRANSPORT

Given the type of device (helmet) no particular instructions are necessary for its transport.

INSTRUCTIONS FOR USE

CORRECT POSITIONING OF THE HELMET

The helmet must be worn properly to properly protect the forehead without obscuring the view (pic. 1).

Do not push the helmet too much to the back of the head as the forehead will be unprotected (pic. 2).

The helmet is available in different sizes. Try and choose the one that fits best on your head.

IMPORTANT: All adjustments, depicted in this manual's following paragraphs, should be made for the helmet to be worn properly; otherwise the helmet will not fit. Correct adjustment of the helmet allows it to remain stable in case of an accident.

FASTENING SYSTEM

FASTENING AND UNFASTENING OF BUCKLE - (see pictures 2 A/B)

After wearing the helmet, make sure that the buckle is fastened correctly.

Insert the two prongs into the slots as shown in Figure 2 A and make sure that the two clips are locked. Gently pull in the opposite direction to check for a secure fastening of the buckle.

Once this has been done, it should no longer be possible to remove the helmet. Make sure that the helmet cannot be removed and remains firmly on the head when grabbing it from the back and pulling it to the front (pic. 2 C).

If the helmet falls or rotates freely on the head, adjust the length of the strap as shown in the following paragraph. Then tighten the strap until you get the right pressure. Repeat the test.

If after repeating the test, the fastening system fails to tighten effectively, refrain from using the helmet.

If the unfastening system does not work properly, refrain from using the helmet and contact Suomy authorised staff.

To release the buckle press the two tabs as shown in picture 2 B to disengage the buckle.

Use the release tab only to remove the helmet! Never unlock the release tab while using the helmet.

ADJUSTING THE STRAP LENGTH - (see picture 2 D)

Adjust the proper length of the strap by sliding it into the buckle until you get a proper pressure on the chin when buckle is fastened.

After checking the correct tension of the strap, secure the free end by inserting the remaining part of the strap into the appropriate rubber ring (pic. 2 D). This secures the free end of the strap and prevents it from flapping.

STRAP ADJUSTMENT AND POSITIONING - (see pictures 3/4)

After the helmet is properly worn, verify that the side of the strap is correctly positioned around the ears (pic. 3).

If this does not happen, slide the strap into the lateral adjustment system (fig 4) until the correct position is reached. Then check that the chinstrap does not remain partially overlapping the ears (fig.3)

BACK SIZE MICROMETRIC ADJUSTER - (see pictures 5/6)

The back size adjuster is equipped with two regulation systems, one for the size and the other for the correct height positioning.

Position the adjuster so that it lies on the occipital lobe. In case this does not occur use the height adjusters located inside the helmet, and slide the adjuster upwards or downwards (pic. 5).

Then adjust the size using the adjustment wheel (pic. 6).

Turn the wheel clockwise to tighten or counter clockwise to decrease the tightening. Do this by using two fingers as indicated in pic. 6.

WARNING: The adjustment of the system must ensure a good locking of the helmet on the head without discomfort.

BACK SIZE STRAP ADJUSTER - (see picture 7)

When provided (or in case of purchase of a Velcro spare strap size adjuster) adjust as indicated in the previous point by changing the strap's length after it has been positioned on the occipital lobe.

Slide the strap to tighten it and then apply pressure on the Velcro to secure it.

COMFORT PADDING - (see pictures 8 A)

The internal padding can be easily removed for washing or replacing.

Internal padding

The internal comfort padding is fixed to the helmet by Velcro.

Removal

Carefully lift the padding from the internal cap of the helmet and detach it from the Velcro (pic. 8 A).

Insertion

Lay the internal padding against the interior profile of the helmet. Exert a slight pressure inside on the Velcro straps to ensure the correct fitting (pic. 8 B).

Make sure that it is properly positioned.

ANTI-RAIN SHELL

If provided, it is available as original Suomy spare parts, a special protective anti-rain shell to be fixed and fitted over the helmet, as shown in pict. 9.

WARRANTY

Conditions

The warranty is valid from the purchasing date of the product and must be proven by the receipt (invoice, receipt or any document that unequivocally identifies the purchasing date as for example, payment through MAC card or credit card), issued by the person selling the item. The maintenance carried out under warranty do not extend the duration of the warranty which is still of two years from the purchasing date. The product must not have been modified and/or changed: the presence of non-original accessories and/or any, even small, changes to the product, entail the immediate cancellation of the warranty terms and the release of any responsibilities on Suomy's behalf.

The warranty is void when:

- *The warranty is void when:*
- *Original parts have been replaced with other parts.*

The Warranty does not cover damages resulting from:

- *Incorrect use or non-compliant with the recommendations and requirements indicated in this manual ;*
- *Ordinary wear of the product;*
- *Repairs made by the customers or third parties or by personnel not belonging to the Suomy Organization*
- *Incorrect use of the product and/or use of the product in situations that do not comply with the purposes the product has been designed for or with the modalities indicated in this manual*

Validity

Suomy guarantees exclusively the helmet and its components for a period of two years from the purchasing date as regards conformity defects. Suomy undertakes to repair the defective product (or one of its part) or to replace it (at Suomy discretion), with no extra charge for the parts and the labour.

The warranty does not cover the alterations of the painted surfaces resulting from natural wear and tear phenomena (effect of sunlight, vapours, detergents, crashes, scratches).

Manufacturer S-ITALIA SRL - Regione Formica 12, SS 31 bis Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL), ITALY.

Nous vous remercions d'avoir choisi SUOMY pour l'achat de votre casque.

Conçu et réalisé selon les plus hauts standards de qualité, prévu expressément pour les CYCLISTES, et pour les passionnés de skateboards et de patins à roulettes.

Ce casque ne doit pas être utilisé par des enfants qui souhaitent pratiquer des activités comportant un risque de pendaison s'ils restaient accrochés par le casque ; il doit exclusivement être utilisé pour l'activité pour laquelle il a été certifié (voir marquage).

NOM DU MODELE	ORGANISME DE CERTIFICATION
GLIDER	Organisme Déclaré n° 0362 ITS Testing Services(UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD

Suomy décline toute responsabilité concernant d'éventuels dommages directs ou indirects pouvant dériver d'un usage incorrect du produit et/ou de son emploi dans des situations hors des conditions normales d'utilisation ou Des modalités reportées dans la présente brochure.

Avant d'utiliser le casque, lire attentivement le présent manuel qui devra être conservé pour de futures consultations.

Pour d'éventuels éclaircissements, n'hésitez pas à contacter Votre Revendeur personnel ou bien directement la Société Suomy.

AVERTISSEMENTS

Nous vous prions d'utiliser Votre casque en respectant conformément les instructions contenues dans ce manuel. Le respect des normes énumérées dans ce livret garantira une plus longue durée de vie de Votre casque et vous assurera les meilleures prestations du produit.

Toute modification et/ou altération inhérente au casque et/ou aux parties le composant entraîne l'annulation de toute garantie et peut compromettre les exigences de sécurité ou rendre le produit non conforme aux normes d'homologation.

SUOMY GLIDER a été vérifié par les Organismes d'Homologations dans la configuration originale présente en vente ; toute altération ou modification peut rendre le produit non-conforme aux normes d'homologation et donc inutilisable.

Tous les produits Suomy sont constamment soumis à un processus permanent d'amélioration. Dans ce même souci d'amélioration, Suomy se réserve le droit d'apporter au produit modifications de caractère non substantiel, sans informations préalables. Il est par conséquent impossible de faire valoir un droit quel qu'il soit sur la base de données, d'illustrations et de descriptions contenues dans le présent manuel.

Tous les changements seront soumis à des contrôles par l'organisme de certification pour approbation.

SUOMY GLIDER a été développé et testé afin de garantir, conjointement aux caractéristiques de sécurité, le plus haut niveau de confort et de silence dans les conditions d'utilisation les plus typiques.

SUOMY GLIDER n'est pas prédisposé pour l'usage d'écouteurs et/ou d'éléments semblables.

Afin d'assurer une protection adéquate, le SUOMY GLIDER doit être endosser parfaitement et être correctement et solidement attaché, de façon à ne pas pouvoir être retiré, que ce soit en le tirant ou bien en le tournant sur lui-même sur la tête. Si le casque est trop grand, il peut descendre et obstruer le champ de vision ou bien tourner latéralement sur lui-même durant l'utilisation et empêcher ainsi une bonne visibilité.

Il ne faut rien utiliser entre la tête et le casque et sur la jugulaire (écharpes ou cache-col) pour éviter que la sangle ne glisse et que le casque ne tombe en cas de choc.

Le SUOMY GLIDER a été dessiné pour rendre son utilisation possible avec la plupart des lunettes vendues dans le commerce. Quoiqu'il en soit, il est nécessaire de vérifier avant son achat le bon ajustement du casque avec les lunettes utilisées normalement.

La fonction du casque est de réduire les sollicitations de la tête de l'utilisateur en cas de choc; ceci est possible grâce à la destruction partielle et/ou à la déformation des composants du casque (principalement la calotte externe et la calotte interne en polystyrène). De cette façon, une partie de la force générée par l'impact est absorbée par les composants du casque, ce qui a pour effet de réduire ainsi les sollicitations encourues par la tête de l'utilisateur en éliminant ou en limitant la possibilité de traumatismes. Il est évident que la capacité de protection du casque n'est pas infinie et que certains chocs peuvent générer des sollicitations si importantes que même la force absorbée par le casque n'est pas suffisante pour éviter des traumatismes à l'utilisateur : aucun casque, même de très grande qualité, ne peut protéger la tête de la force générée par n'importe quel type d'impact.

L'intégrité de la calotte et l'intérieur du casque sont essentiels pour garantir les meilleures prestations en termes de sécurité.

NORMES GÉNÉRALES

Le SUOMY GLIDER a été étudié pour absorber les chocs grâce à une destruction partielle de la calotte ou de certaines de ses parties pouvant par conséquent se trouver endommagées après un choc même de façon non visible. En cas de sollicitations ultérieures, le casque pourrait ne plus être en mesure d'offrir un niveau de protection maximum.

Ne jamais utiliser un casque ayant subi un choc même lorsque les dommages ne sont pas visibles ; en cas d'impact, le casque devra être remplacé.

Le casque objet de ce manuel est un dispositif de protection individuel de catégorie II, c'est à dire des dispositifs qui ne sont pas de conception ni simple ni complexe, et en tant que telle a subi la procédure de certification CE, selon l'article 10 de la directive européenne 89 / 686 / CEE et 93/95 directives modifiées 93/68 et 96/58 CEE.

Toute modification du casque, en attachant ou bien en collant quelque chose de particulier sur celui-ci, s'avère extrêmement dangereuse. Ne jamais couper ou perforer la calotte du casque, ne pas enfoncer de vis dans le casque ni le vernir.


Ne pas apporter de modification au revêtement intérieur du casque ; la garniture interne en polystyrène, plus particulièrement, ne doit jamais être coupée ou modifiée : toute altération de la configuration de la calotte interne en polystyrène peut compromettre les caractéristiques de sécurité du casque.

PRESTATIONS

Accélération maximale d'impact garantie, mesurée en conditions de laboratoire : Max 250 gr.

Informations contenues à l'intérieur du casque, imprimées sur l'étiquette, à ne pas enlever sous aucun prétexte.

Illustrations et/ou description des étiquettes intérieures :



SCHEMA EXPLICATIF

- 1 LOGO IDENTIFIANT LE FABRICANT
- 2 MODELE
- 3 TAILLE DU CASQUES EN CM E LETTRES
- 4 POIDS DU CASQUE
- 5 NORME DE REFERENCE DE CERTIFICATION
- 6 MARQUE CE DE CERTIFICATION
- 7 DATE DE FABRICATION
- 8 PAYS DE FABRICATION
- 9 DESIGNATION DU MODELE

FAC SIMILE MARQUAGE

- 1 SUOMY
- 2 GLIDER
- 3 XS/54-S/56-M/58
- 4 Gr. 230
- 5 EN 1078
- 6 CE
- 7 06/2018
- 8 MADE IN CHINA
- 9 CASQUE POUR LE CYCLISME ET POUR UNE UTILISATION AVEC SKATEBOARD OU DES PATINS A ROULETTES

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine Suomy ou clairement conseillés par Suomy pour ce modèle de casque : cette condition s'avère indispensable afin de garantir la fiabilité, la sécurité et la compatibilité du casque utilisé.

L'utilisation de composants et/ou d'accessoires n'étant pas d'origine entraîne l'annulation de la garantie (voir les conditions de garantie) et peut compromettre les qualités de sécurité requise.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage de la calotte, utiliser uniquement de l'eau et du savon neutre ; laisser sécher le casque à température ambiante sans jamais l'exposer à une source de chaleur.

Le nettoyage du casque à l'aide de solvants, dérivant du pétrole ou de substances chimiques, ainsi que l'utilisation d'adhésifs ou de vernis pourraient entamer la structure de la calotte, et compromettre de ce fait les caractéristiques de sécurité sans que les dommages soient visibles par l'utilisateur pour autant. N'appliquez en aucun cas de vernis, d'adhésifs, d'essence ou d'autres solvants chimiques sur ce casque.

Les éléments amovibles en tissu ne doivent être lavés qu'à la main avec de l'eau à basses températures et en utilisant exclusivement un savon neutre.

Même s'ils font partie d'éléments amovibles, les revêtements en tissu ne doivent jamais être plongés dans l'eau lorsqu'ils sont appliqués ou accouplés à un rembourrage intérieur, rigide ou spongieux.

Dans les deux cas, il faut laisser sécher les éléments traités à température ambiante, à l'abri du soleil, et ne jamais les exposer à des sources de chaleur.

Procéder à un nettoyage périodique du système de fermeture avec de l'eau tiède et du savon neutre. Ne pas utiliser de solvants ou de détergents chimiques, et ne pas lubrifier.

N'utilisez jamais de solvants, d'alcools, d'essences, de diluants ou de poudres abrasives ; ces matériaux sont agressifs et ils risqueraient de réduire la résistance structurelle du polycarbonate en détériorant ainsi ses propriétés mécaniques.

Toutes les surfaces peintes sont sujettes à une altération naturelle due à l'exposition aux agents atmosphériques ; les couleurs réalisées avec des peintures Fluo ou UV plus particulièrement, pourraient être sujettes à un phénomène naturel de dissipation plus rapide entraînant une diminution de leur intensité. Ce phénomène s'avère plus important lorsque le casque est exposé pendant longtemps à une lumière particulièrement intense. Suomy décline cependant toute responsabilité en cas d'altérations des surfaces peintes étant liées à des phénomènes d'usure (causées par la lumière du soleil, les vapeurs, des produits détergents, des chocs, des éraflures).

Tout ceci toutefois n'altère en rien les prestations et la qualité du SUOMY GLIDER.

Suomy décline donc toute responsabilité dans un tel cas.

DUREE DE VIE

La durée de vie du casque dépend de différents facteurs dégénératifs, y compris les écarts de températures, la quantité d'exposition à la lumière directe du soleil, l'utilisation plus ou moins intense. Contrôler régulièrement le casque pour vérifier qu'il n'y ait pas d'éventuels dommages ! Les fissures, décollements, déformations, écaillages et altérations de la couleur constituent d'importants éléments pour vérifier l'état de détérioration du casque ; il est dans tous les cas conseillé de remplacer le casque après environ 5 ans car le pouvoir de protection de celui-ci diminue avec le temps et le vieillissement des matériaux.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TRANSPORT

Etant donnée la typologie du dispositif (casque) aucune mesure particulière n'est prévue pour le transport de celui-ci.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POSITIONNEMENT CORRECT DU CASQUE

Le casque doit être porté de façon à protéger correctement le front sans gêner la visibilité (fig. 1).

Ne portez jamais le casque trop tourné vers l'arrière en laissant le front découvert (fig. 2).

Le casque est disponible en différentes tailles. Essayez et choisissez celle qui s'adapte mieux à votre tête.

IMPORTANT : tous les réglages du casque indiqués dans les points suivants de ce manuel doivent être effectués lorsque le casque est correctement porté ; dans le cas contraire, le port du casque pourrait être incorrect. Le réglage en position correcte permet au casque de rester mieux bloqué en cas d'accident.

SYSTÈME DE RETENUE

ACCROCHAGE DÉCROCHAGE DE LA BOUCLE - (voir figure 2 A/B)

Après avoir mis le casque, assurez-vous d'attacher correctement la boucle de la sangle.

Introduisez les deux éléments de la façon illustrée par la figure 2 A en veillant à ce que les deux languettes soient solidement engagées. Exercez une légère traction dans le sens opposé pour vérifier que la boucle est correctement attachée.

Après avoir effectué cette opération, il ne doit plus être possible de retirer le casque ; saisissez-le par la partie arrière et tournez-le vers l'avant pour contrôler que le casque ne peut pas être retiré et qu'il reste solidement en place sur la tête (fig. 2 C).

Si le casque a tendance à s'enlever ou tourne librement sur la tête, réglez la longueur de la sangle de la façon indiquée dans le paragraphe suivant, et seulement ensuite serrez encore la sangle jusqu'à obtenir la bonne pression et répétez l'essai.

Si après avoir répété l'essai il n'était toujours pas possible de serrer efficacement le système de retenue, abstenez-vous d'utiliser le casque.

Si le système de décrochage ne fonctionne pas correctement, abstenez-vous d'utiliser le casque et adressez-vous exclusivement à du personnel agréé Suomy.

Pour le décrochage de la boucle, appuyez simultanément sur les deux languettes comme indiqué en figure 2B pour dégager la boucle.

N'utilisez la languette de décrochage que pour retirer le casque ! N'utilisez jamais la languette de décrochage pendant l'utilisation.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA SANGLE - (voir figure 2 D)

Régalez la longueur correcte de la sangle en la faisant coulisser dans la boucle jusqu'à obtenir une pression correcte sur le menton lorsque la boucle est attachée.

Uniquement après avoir contrôlé que la sangle est correctement tendue, fixez l'extrémité libre en introduisant la sangle en excès dans l'anneau en caoutchouc prévu à cet effet (voir figure 2 D), ceci afin d'éviter que l'extrémité libre ne s'agite avec le vent.

RÉGLAGE ET POSITIONNEMENT DE LA SANGLE - (voir figure 3/4)

Lorsque le casque est correctement positionné, vérifiez que la partie latérale de la sangle est correctement positionnée autour des oreilles (voir fig. 3).

Si cela n'arrive pas, glissez la bande dans le système de réglage latéral (fig. 4) jusqu'à ce que la position correcte soit atteinte. Vérifier ensuite que la bande ne reste pas partiellement superposée au-dessus des oreilles (fig.3)

RÉGULATEUR MICROMÉTRIQUE DE TOUR DE TÊTE ARRIÈRE - (voir figure 5/6)

Le régulateur de tour de tête arrière est équipé de deux systèmes de réglage, l'un pour le tour de tête et l'autre pour son positionnement correct en hauteur. Positionnez le régulateur de façon à ce qu'il appuie sur le lobe occipital. Si ce n'est pas le cas, agissez sur les régulateurs de hauteur situés à l'intérieur du casque, en faisant coulisser le régulateur vers le haut ou vers le bas (fig. 5).

Réglez ensuite le tour de tête en agissant sur la roulette de réglage (fig. 6).

Tournez la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le serrage et dans le sens inverse pour diminuer le serrage. Pour ce faire, agissez en utilisant deux doigts comme indiqué en fig. 6.

ATTENTION : le système doit être réglé en essayant de garantir un bon blocage du casque sur la tête mais sans réduire son confort.

RÉGULATEUR DE TOUR DE TÊTE À SANGLE ARRIÈRE - (voir figure 7)

Lorsque le régulateur de tour de tête à sangle avec velcro est prévu (ou s'il est acheté comme pièce détachée), il faut effectuer le réglage comme indiqué au point précédent en réglant la longueur de la sangle après avoir positionné le régulateur sur le lobe occipital. Faites coulisser la sangle jusqu'à son serrage et puis exercez une légère pression sur le velcro pour garantir son blocage.

REMBOURRAGES DE CONFORT - (voir figure 8 A/B)

Les rembourrages intérieurs peuvent facilement être retirés pour être lavés ou remplacés.

Rembourrage intérieur Le rembourrage intérieur de confort est fixé au casque à l'aide d'attaches velcro.

Retrait

Soulevez le rembourrage en veillant à le décrocher de toutes les attaches velcro fixées à la calotte interne du casque (fig. 8 A).

Pose

Placez le rembourrage intérieur en le déposant à l'intérieur du casque et en essayant de suivre le profil de la calotte. Exercez une légère pression sur l'intérieur au niveau des velcros afin de garantir sa fixation (voir fig. 8 B). Vérifiez qu'il est correctement positionné.

PETITE COQUE ANTI-PLUIE

Dans le cas où il est fourni, il est disponible comme accessoire original Suomy une petite coque de protection spéciale contre la pluie, à positionner et intégrer sur le casque même comme indiquée sur la figure 9.

GARANTIE

Conditions

La garantie prend effet à partir de la date d'achat du produit et doit être accompagnée d'un reçu (facture, reçu fiscal ou tout autre document permettant d'identifier sans équivoque la date d'achat comme par exemple, le paiement par carte bancaire) fourni par le vendeur du produit. Les interventions effectuées sous garantie ne prolongent pas la durée de la garantie qui reste fixée à deux ans à compter de la date d'achat. Le produit ne doit pas avoir subi de modifications et/ou d'altérations : la présence d'accessoires n'étant pas d'origine et/ou toute éventuelle modification du produit même minime, entraîne l'annulation immédiate des termes de la garantie et le désengagement de toute responsabilité de la part de Suomy.

La Garantie prend fin lorsque :

- *le produit a été modifié, repeint, décoré avec des adhésifs ;*
- *des parties d'origine ont été remplacées par d'autres parties d'origine différente.*

Les dommages dérivant des causes suivantes ne sont couverts par aucune garantie :

- *la négligence dans l'utilisation ou utilisation non conforme aux recommandations et prescriptions décrites dans ce manuel;*
- *l'usure normale du produit ;*
- *les réparations faites par le client, par des tiers ou quoiqu'il en soit par du personnel extérieur à la Société Suomy;*
- *utilisation non correcte du produit et/ou emploi de celui-ci dans des situations s'avérant hors des conditions normales d'utilisation ou des modalités reportées dans ce manuel.*

Validité

Suomy garantit uniquement le casque et les éléments le composant pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat pour tout ce qui concerne les défauts de conformité, en s'engageant à réparer le produit défectueux (ou l'une de ses parties) ou à le remplacer (à la seule discrétion de Suomy), sans frais supplémentaires pour les parties remplacées et la main d'œuvre. Les altérations des surfaces peintes étant liées à des phénomènes naturels d'usure (causées par la lumière du soleil, les vapeurs, des produits détergents, des chocs, des éraflures) ne sont pas couvertes par la garantie.

Fabbricant S-ITALIA SRL - Regione Formica 12, SS 31 bis Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL), ITALIE.

Gracias por haber elegido SUOMY a la hora de comprar su casco.

Diseñado y realizado según los estándares cualitativos más elevados expresamente para ser utilizado con BICICLETAS, monopatines y patines de ruedas.

Este casco no tiene que ser utilizado por niños que realicen actividades que conlleven el riesgo de ahorcamiento en caso de que el niño se quede enganchado con el casco; tiene que utilizarse única y exclusivamente para las actividades para las que ha sido certificado (véase marcado).

NOMBRE DEL MODELO	ORGANISMO CERTIFICADOR
GLIDER	Organisme Déclaré n° 0362 ITS Testing Services(UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD

Suomy declina toda responsabilidad por eventuales daños directos o indirectos que deriven de un uso incorrecto del producto y/o por su utilización en situaciones ajenas a las condiciones normales de uso o a las modalidades que se indican en este folleto.

Antes de utilizar el casco lea con atención este manual que debe guardarse para futuras consultas.

Si necesita cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con su vendedor de confianza o directamente con la Organización Suomy.

ADVERTENCIAS

Le rogamos que utilice el casco de acuerdo con las instrucciones que se indican en este manual. El respeto de las normas que se incluyen garantizará una mayor duración de su casco y las máximas prestaciones del producto.

Las modificaciones y/o alteraciones del casco y/o de sus componentes conllevan la anulación de cualquier garantía y pueden poner en peligro los requisitos de seguridad o provocar que el producto no sea conforme con las normas de homologación.

SUOMY GLIDER ha sido comprobado por los Institutos de Homologación en la configuración original puesta a la venta; cualquier alteración o modificación puede provocar que el producto no sea conforme con las normas de homologación y por tanto que no pueda utilizarse.

Todos los productos Suomy son sometidos constantemente a un continuo proceso de mejora. Por este motivo Suomy se reserva el derecho de aportar, sin informar de ello previamente, modificaciones no sustanciales al producto. Por tanto no es posible hacer valer ningún derecho basándose en datos, ilustraciones o descripciones que se incluyan en este manual.

Todos los cambios estarán sujetos a controles por el organismo de certificación para su aprobación.

SUOMY GLIDER se ha desarrollado y probado para garantizar, junto a las características de seguridad, el mayor nivel de confort y silenciosidad en las condiciones de uso más comunes.

SUOMY GLIDER no se ha diseñado para ser utilizado con auriculares y/o elementos afines.

Para que SUOMY GLIDER proteja de la forma apropiada tiene que calzar perfectamente y abrocharse correctamente y con firmeza para que no se pueda sacar ni tirando ni girando en la cabeza. Si es demasiado grande puede cubrir los ojos o girar lateralmente durante el uso impidiendo una visibilidad correcta. No utilice nada entre la cabeza y el casco y debajo de la barbilla (bufandas o protectores de la barbilla) ya que podrían llevar a que se desenganchara la correa y a que se saliera el casco en caso de golpe.

SUOMY GLIDER se ha diseñado para poder ser utilizado con la mayor parte de las gafas a la venta. En cualquier caso es necesario comprobar que el casco calce bien con las gafas que se utilicen antes de comprarlo. La función del casco consiste en reducir los esfuerzos de la cabeza del usuario en caso de choque; esto se produce mediante la destrucción y/o deformación parcial de sus componentes (principalmente la calota externa y la calota interna de poliestirol). De este modo parte de la energía que se genera con el impacto la absorben los componentes del casco, reduciendo los esfuerzos de la cabeza del usuario eliminando o limitando la posibilidad de que se produzcan traumatismos. Es obvio que la capacidad de protección del casco no es infinita y que algunos choques pueden generar esfuerzos tan elevados que incluso la energía absorbida por el casco no sea suficiente para evitar que el usuario sufra traumatismos: ningún casco, aunque sea de altísimo nivel, puede proteger la cabeza de las fuerzas generadas por todo tipo de impactos.

La integridad de la calota y del interior es fundamental para garantizar las máximas prestaciones en términos de seguridad. GLIDER ha sido estudiado para absorber los choques a través de una destrucción parcial de la calota o de algunas de sus partes que por tanto podrían sufrir daños después de un choque incluso de forma no visible. Si se producen otros esfuerzos el casco puede que ya no sea capaz de garantizar la máxima protección.

NORMAS GENERALES

No utilice nunca un casco que haya sufrido un choque aunque no se aprecien daños visibles; si se produce un impacto el casco tiene que sustituirse.

El casco objeto del presente manual es un Dispositivo de Protección Individual de 2ª categoría y, como tal, ha sido sometido al procedimiento de certificación CE en virtud del artículo 11 de la Directiva Europea 89/686/CEE y de las sucesivas enmiendas directivas 93/95 CEE, 93/68 CEE y 96/58 CEE.

Es muy peligroso modificar el casco aplicando o pegando adhesivos. No corte ni perforo nunca la calota del casco, no introduzca tornillos y no lo barnice.

No modifique el revestimiento interno del casco, en particular nunca debe cortarse ni modificarse el acolchado interno de poliestirol: las alteraciones de la forma de la calota interna de poliestirol pueden poner en peligro las características de seguridad del casco.


PRESTACIONES

Máxima aceleración de impacto garantizada, medida en condiciones de laboratorio: Max 250 g.

No eliminar por ningún motivo la información contenida en el interior del casco, impresa en una etiqueta.

Ilustraciones y/o descripciones de las etiquetas internas:

EXQUEMA ESPLICATIVO



- 1 LOGO IDENTIFICATIVO FABRICANTE
- 2 NOMBRE DEL MODELO
- 3 TALLA EN CM Y ESCRITURA
- 4 PESO DEL CASCO
- 5 NORMA DE REFERENCIA
- 6 MARCA CE DE CERTIFICACION
- 7 FECHA DE FABRICACION
- 8 PAIS DE FABRICACION
- 9 DESIGNACION DEL MODELO

REPROUCCION DE MARCA

- 1 SUOMY
- 2 GLIDER
- 3 XS/54-S/56-M/58
- 4 Gr. 230
- 5 EN 1078
- 6 CE
- 7 06/2018
- 8 MADE IN CHINA
- 9 CASCO PARA CICLISMO Y PARA USO CON MONOPATINES Y PATINES SOBRE RUEDAS

Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales Suomy o que Suomy haya indicado explícitamente para este modelo de casco: sólo así se garantizarán la fiabilidad, seguridad y compatibilidad con el casco utilizado.

La utilización de componentes y/o accesorios no originales conlleva la anulación de la garantía (véanse la condiciones de la garantía) y pueden poner en peligro los requisitos de seguridad.

MANTENIMIENTO

Para limpiar la calota utilice sólo agua y jabón neutro; deje que el casco se seque a temperatura ambiente y no lo exponga nunca a fuentes de calor.

La limpieza del casco con disolventes derivados del petróleo o sustancias químicas y la aplicación de adhesivos o de barnices podrían corroer la estructura de la calota y poner en peligro las características de seguridad sin que esos daños resulten visibles para el usuario.

No aplique a este casco adhesivos, gasolina ni otros disolventes químicos.

Para limpiar las partes de tela extraíbles, límpielas sólo a mano con agua a bajas temperaturas utilizando exclusivamente jabón neutro.

Los revestimientos de tela, aunque forman parte de los elementos extraíbles, nunca tienen que sumergirse en agua cuando se aplican o acoplan a un acolchado interno, tanto si es rígido como si es esponjoso.

En ambos casos deje que se sequen las piezas tratadas a temperatura ambiente protegidas del sol y sin exponerlas nunca a fuentes de calor.

Efectúe una limpieza periódica del sistema de sujeción con agua templada y jabón neutro. No utilice disolventes ni detergentes químicos y no lo engrase.

No utilice en ningún caso disolventes, alcohol, gasolina, diluyentes o polvos abrasivos; estos materiales son agresivos y podrían reducir la resistencia estructural del policarbonato con la consiguiente reducción de las propiedades mecánicas.

Todas las superficies barnizadas están sujetas a una alteración natural como consecuencia de la exposición a los agentes atmosféricos; en particular las coloraciones realizadas con barnices Fluo o UV podrían estar sujetas a un fenómeno natural de migración más rápido con disminución de su intensidad. El fenómeno puede acentuarse cuando el casco se expone durante largos periodos de tiempo a una luz particularmente intensa. Por tanto Suomy declina toda responsabilidad en caso de que se produzcan alteraciones de las superficies barnizadas como consecuencia de fenómenos de desgaste (efectos de la luz solar, vapores, productos detergentes, choques y rasguños). Sin embargo todo ello no pone en peligro las prestaciones ni las cualidades de SUOMY GLIDER. Por tanto Suomy declina toda responsabilidad en caso de que esto se produzca.

DURACIÓN

La duración del casco depende de diferentes factores degenerativos, como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz directa del sol, el uso más o menos intenso. ¡Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de eventuales daños! Fisuras, desprendimientos, deformaciones, desconchamientos y alteraciones del color constituyen elementos reveladores para la verificación del estado de deterioro del casco; en cualquier caso, se aconseja la sustitución del casco después de unos 5 años, porque con el tiempo su poder de protección disminuye a causa del envejecimiento de los materiales.

TRANSPORTE

Dada la tipología del dispositivo (casco) no se prevén especiales disposiciones para el transporte.

INSTRUCCIONES DE USO

CORRECTA COLOCACIÓN DEL CASCO

El casco se tiene que colocar correctamente para proteger la frente sin impedir la visibilidad (fig. 1).

Nunca se ponga el casco girado demasiado hacia la parte posterior dejando la frente descubierta (fig. 2).

El casco está disponible en diferentes tallas. Intenta elegir el que mejor se adapte a tu cabeza.

IMPORTANTE: todas las regulaciones realizadas en el casco que se indican en los puntos siguientes de este manual tienen que hacerse con el casco bien puesto, de lo contrario podría no calzarse correctamente. La regulación en la posición correcta le permite al casco permanecer más bloqueado en caso de accidente.

SISTEMA DE SUJECIÓN

ENGANCHE DESENGANCHE DE LA HEBILLA - (véase la figura 2 A/B)

Una vez que se haya puesto el casco asegúrese de enganchar correctamente la hebilla.

Introduzca los dos extremos como se muestra en la figura 2A asegurándose de que las dos lengüetas estén bien sujetas. Intente hacer un poco de fuerza en la dirección contraria para comprobar que la hebilla se ha enganchado correctamente.

Una vez que haya realizado esta operación ya no tiene que ser posible sacarse el casco; controle que, sujetándolo por la parte trasera y girándolo hacia adelante, el casco no se salga y permanezca bien sujeto a la cabeza (fig. 2 C).

En caso de que el casco tienda a salirse o gire libremente en la cabeza, regule la longitud de la correa como se indica en el párrafo siguiente; sólo después ajuste de nuevo la correa hasta que consiga la presión correcta y repita la prueba.

Si después de haber repetido la prueba no consigue ajustar eficazmente el sistema de sujeción, no utilice el casco. Si el sistema de desenganche no funciona correctamente, no utilice el casco y acuda exclusivamente a personal autorizado Suomy.

Para desabrochar la hebilla presione al mismo tiempo las dos lengüetas como en la figura 2 B para soltar la hebilla. ¡Utilice la lengüeta de desenganche sólo para quitar el casco! Nunca accione la lengüeta de desenganche durante el uso.

REGULACIÓN DE LA LONGITUD DE LA CORREA - (véase la figura 2 D)

Regule la longitud correcta de la correa deslizándola en la hebilla hasta que consiga la presión correcta en la barbilla con la hebilla abrochada.

Sólo después de haber controlado la tensión correcta de la correa fije el extremo libre introduciendo la correa en el anillo de goma específico (véase la figura 2 D) para fijar el extremo libre de la correa y evitar que ondee.

REGULACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA CINTA - (véase la figura 3/4)

Con el casco bien puesto compruebe que la parte lateral de la correa esté colocada correctamente alrededor de las orejas (véase la Fig. 3).

Si esto no sucede, deslice la banda en el sistema de ajuste lateral (fig 4) hasta alcanzar la posición correcta. Luego verifique que la banda no quede solapada parcialmente sobre las orejas (fig.3).

REGULADOR MICROMÉTRICO DE MEDIDA TRASERA - (véase la figura 5/6)

El regulador de medida trasera está dotado de dos sistemas de regulación, uno para la medida y el otro para su colocación correcta en altura.

Coloque el regulador de forma que se apoye en el lóbulo occipital. En caso de que no sea así accione los reguladores de altura situados dentro del casco deslizando el regulador hacia arriba o hacia abajo (fig. 5).

A continuación regule la medida accionando la rueda de regulación (fig. 6).

Gire la rueda a la derecha para apretarlo más o a la izquierda para aflojarlo. Para ello utilice dos dedos como se indica en la fig. 6.

ATENCIÓN: el sistema tiene que regularse intentando garantizar un buen bloqueo del casco en la cabeza sin reducir el confort.

REGULADOR DE CINTA DE MEDIDA TRASERA - (véase la figura 7)

En los casos en que se haya previsto (o en caso de adquisición del regulador de medida de cinta con velcro como pieza de repuesto) lleve a cabo la regulación como se ha indicado en el punto anterior regulando la longitud de la cinta después de haberla colocado sobre el lóbulo occipital.

Deslice la cinta hasta que se ajuste y luego haga un poco de fuerza sobre el velcro para garantizar que se apriete correctamente.

ACOLCHADOS CONFORTABLES - (véase la figura 8 A/B)

Los acolchados internos pueden quitarse fácilmente para lavarlos o sustituirlos.

Acolchado interno

El acolchado interno confortable se fija en el casco mediante enganches de velcro.

Extracción

Levante el acolchado teniendo cuidado de despegarlo de todos los enganches de velcro fijados en la calota interna del casco (fig. 8 A).

Introducción

Coloque el interior intentando seguir el perfil de la calota adaptándolo dentro del casco. Haga un poco de fuerza en el interior donde están los velcros para garantizar que la fijación sea correcta (véase la fig. 8 B). Compruebe que esté bien colocado.

ESCUDO ANTI LLUVIA

En el caso en el que se proporciona, está disponible como accesorio original Suomy, un escudo de protección especial anti lluvia, a la posición de bloqueo sobre el mismo casco como se muestra en la figura 9.

Condiciones

La garantía tiene validez a partir de la fecha de compra del producto y debe comprobarse en el recibo (factura, ticket o cualquier documento que permita identificar la fecha de compra como por ejemplo la compra con tarjeta de prepago o con tarjeta de crédito) expedido por el vendedor del artículo. Las operaciones realizadas en garantía no prolongan la duración de la garantía que sigue siendo de dos años a partir de la fecha de compra. El producto no tiene que someterse a modificaciones y/o alteraciones: la presencia de accesorios no originales y/o de eventuales modificaciones aunque sólo sean mínimas conllevan la anulación inmediata de los términos de la garantía y la caducidad de cualquier responsabilidad por parte de Suomy.

La Garantía vence cuando:

- *El producto ha sido modificado, rebarnizado o decorado con adhesivos*
- *Se han sustituido piezas originales con otras no originales.*

Se excluyen de la Garantía los daños que deriven de:

- *Tratamiento negligente o en cualquier caso no conforme a las recomendaciones y prescripciones que se indican en este manual.*
- *Normal desgaste del producto.*
- *Reparaciones realizadas por el cliente, por terceros o en cualquier caso por personal externo a la organización Suomy*
- *Uso no correcto del producto y/o su utilización en situaciones ajenas a las condiciones normales de uso o a las modalidades que se indican en este folleto.*

Validez

Suomy garantiza exclusivamente el casco y sus componentes por un plazo de tiempo de dos años a partir de la fecha de compra por lo que respecta a los defectos de conformidad y se compromete a reparar el producto defectuoso (o una parte) o a sustituirlo (a la discreción exclusiva de Suomy), sin adeudo por las piezas ni la mano de obra.

La garantía no cubre las alteraciones de las superficies barnizadas que deriven de fenómenos de desgaste naturales (efectos de la luz del sol, vapores, productos detergentes, choques y rasguños).

Fabricante S-ITALIA SRL - Regione Formica 12, SS 31 bis Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL), ITALY.

Wir danken Ihnen, dass Sie einen SUOMY-Helm gewählt haben.

SUOMY-Helme werden nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, die sich ausdrücklich auf den Gebrauch im Radsport, sowie für Skateboarden und Inlineskaten beziehen.

Dieser Helm darf von Kindern nicht für Aktivitäten verwendet werden, bei denen das Risiko besteht, dass sie am Helm hängen bleiben und sich somit aufhängen könnten. Er darf nur für die Zwecke eingesetzt werden, für die er zertifiziert wurde (siehe Kennzeichnung).

PRODUKTBEZEICHNUNG	ZERTIFIZIERUNGSRAT
GLIDER	Organismo notificato n° 0362 ITS Testing Services(UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD

Suomy übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die infolge einer unsachgemäßen Benutzung des Produktes und/oder einer Benutzung desselben in Situationen entstehen, welche von den normalen Benutzungsbedingungen oder von den im vorliegenden Handbuch aufgeführten Benutzungsbedingungen abweichen.

Das vorliegende Handbuch bitte vor Gebrauch des Helms genau durchlesen und zur späteren Einsichtnahme aufbewahren.

Für alle weiteren Fragen können Sie sich gerne an unsere Vertragshändler oder auch direkt an Suomy wenden.

HINWEISE

Bitte benutzen Sie das Produkt immer entsprechend der im vorliegenden Handbuch aufgeführten Hinweise. Bei genauer Beachtung der im vorliegenden Handbuch aufgeführten Hinweise sind eine längere Zeit des Gebrauchs Ihres Helms sowie die Beibehaltung der Leistungseigenschaften des Helms gewährleistet.

Am Helm oder an seinen Bestandteilen vorgenommene Modifikationen / Änderungen führen zum Verfall des Gewährleistungsanspruches, können die Sicherheit beeinträchtigen oder dazu führen, dass die Zulassung des Produkts ungültig wird.

SUOMY GLIDER wurde von den Zulassungsbehörden in der zum Verkauf angebotenen Originalausführung getestet und zugelassen; sollten am Helm oder an seinen Bestandteilen Modifikationen / Änderungen gleich welcher Art vorgenommen werden, so kann dies dazu führen, dass der Helm den Zulassungsbedingungen nicht mehr entspricht und folglich nicht mehr gebraucht werden darf.

Sämtliche Suomy-Produkte unterliegen einem ständigen Verbesserungsprozess; daher behält sich Suomy das Recht vor, ohne Vorankündigung gleich welche nicht-inhaltlichen Änderungen an dem Produkt vorzunehmen, Auf der Grundlage der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Daten, Abbildungen und Beschreibungen können daher keinerlei Rechte geltend gemacht werden.

Alle Änderungen werden unterliegen der Kontrolle durch die Zertifizierungsstelle für die Zulassung Das Modell SUOMY GLIDER wurde entwickelt und getestet, um in allen typischen Fahrsituationen maximale Sicherheit und maximalen Komfort zu gewährleisten und die bei der Fahrt entstehenden Geräusche weitgehend einzudämmen.

SUOMY GLIDER ist nicht zur gleichzeitigen Benutzung von Ohr-Kopfhörern oder ähnlichen Mitteln geeignet!

Um einen maximalen Schutz zu gewährleisten, muss der Helm SUOMY GLIDER perfekt anliegen und der Kinnriemen muss fest geschlossen sein, so dass der Helm weder durch Ziehen noch durch Drehen abgenommen werden kann. Ist der Helm zu groß, so kann er sich bei der Fahrt verdrehen oder bis auf die Augen rutschen und das Sichtfeld reduzieren.

Nichts zwischen Kopf und Helm und Kinnschutz (Kapuze, Schal oder ähnliches) tragen, was im Falle eines Aufpralls ein Verrutschen der Riemen verursachen oder den Sitz des Helms beeinträchtigen könnte.

Bei der Planung von SUOMY GLIDER wurde das gleichzeitige Tragen der meisten im Handel angebotenen Brillen berücksichtigt. In jedem Fall sollten sich Brillenträger beim Kauf des Helms vom perfekten Sitz des Helms zusammen mit der normalerweise getragenen Brille vergewissern.

Der Helm wurde unter der Zielsetzung geplant, den Kopf des Motorradfahrers zu schützen, indem bei Stürzen entstehende Stöße weitgehend aufgefangen und gedämpft werden, dies erfolgt mittels Bruch u/o Verformung der Innenteile des Helms (in der Hauptsache der äußeren Helmschale und der Innenkalotte aus Polystyrol). Durch den Bruch und die Verformung dieser Teile wird die Wucht des Aufpralls gemindert und der Kopf weitestgehend gegen Traumaverletzungen geschützt. Es versteht sich von selbst, dass diese Schutzfunktion nur bedingt gelten kann und dass bei einem heftigen Aufprall Stöße entstehen, die vom Helm nur in einem geringen Maße aufgefangen werden können. Bitte denken Sie immer daran, dass kein Helm, auch wenn er nach den fortschrittlichsten Techniken und unter Verwendung der qualitativ besten Materialien realisiert wurde, einen absoluten Schutz gegen Traumaverletzungen gewährleisten kann.

Die Unversehrtheit der Helmschale Kalotte und des gesamten Innenbereichs des Helms stellt somit eine grundlegende Voraussetzung für die maximale Sicherheit dar. SUOMY GLIDER wurde mit dem Ziel konzipiert.

ALLGEMEINE HINWEISE

über einen partiellen Bruch der Innenkalotte Stöße aufzufangen. Dies bedeutet, dass die Kalotte oder ihre Bestandteile nach einem Aufprall, auch auf nicht sichtbare Weise, beschädigt sein könnte und folglich der effiziente Schutz des Helms bei einem nachfolgenden Aufprall nicht mehr gewährleistet wäre. Benutzen Sie keinen Helm, der Stößen ausgesetzt wurde, auch dann nicht, wenn keine Beschädigung sichtbar wäre! Um maximalen Schutz zu gewährleisten, müssen alle Helme nach einem Aufprall ausgetauscht werden!

Der im vorliegenden Handbuch beschriebene Schutzhelm ist eine individuelle Schutzausrüstung, Kategorie 2, und als solche ist er in einem Konformitätsbewertungsverfahren für das CE-Zertifikat gemäß Art. 10 der Europäischen Norm 89/686/CEE und der nachfolgenden Ergänzungen 93/95 CEE, 93/68 CEE und 96/58 CEE überprüft worden.

Der Helm darf auf keinen Fall modifiziert werden, indem gleich welche Gegenstände angebracht oder aufgeklebt werden, welche zu einer wahren Gefahr werden können. Die Kalotte des Helms weder einschneiden noch aufbohren, keine Schrauben eindrehen und den Helm nicht lackieren!


Die Innenauskleidung des Helms darf nicht modifiziert werden; die Innenverkleidung aus Polystyrol darf auf keinen Fall eingeschnitten oder auf sonstige Weise modifiziert werden. Modifikationen der Innenkalotte aus Polystyrol können die Effizienz der Schutzfunktion des Helms grundlegend reduzieren.

LEISTUNG

Größte garantierte Aufprallbeschleunigung, gemessen in Labortests: Max 250 g.

Die auf dem Etikett aufgedruckten Informationen auf der Innenseite des Helms dürfen auf keinen Fall entfernt werden. Erläuterungen und/oder Beschreibung der Etiketten auf der Innenseite:

ERLÄUTERNDEN SCHEMA



- 1 MARKE DER HERSTELLER
- 2 PRODUKTBEZEICHNUNG
- 3 GROSSE IN CM UND LETTER
- 4 GEWICHT DES HELMS
- 5 NORMENZUORDNUNG
- 6 CE ZERTIFIZIERUNGSSTEMPEL
- 7 IDENTIFIZIERUNGSNUMMERL
- 8 HERSTELLUNGSLAND
- 9 IDENTIFIZIERUNGSNUMMER

REPRODUKTION DER KENNZEICHNUNG

- 1 SUOMY
- 2 GLIDER
- 3 XS/54-S/56-M/58
- 4 Gr. 230
- 5 EN 1078
- 6 **CE**
- 7 06/2018
- 8 MADE IN CHINA
- 9 HELM FÜR IRGENDWELCHE AKTIVITÄTEN, BEI DENEN DIE GEFAHR BESTEHT

GEBRAUCH UND PFLEGE

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile von Suomy oder Ersatzteile, die von Suomy für das Helmmodell ausdrücklich angegeben werden. Nur auf diese Weise können die Qualität der betroffenen Ersatzteile sowie die Sicherheit und die Kompatibilität mit dem benutzten Helm gewährleistet werden. Eine Benutzung von Komponenten und/oder Zubehörteilen anderer Hersteller führt zum Verfall des Gewährleistungsanspruches (siehe Garantiebedingungen) und kann die Voraussetzungen zur Sicherheit beeinträchtigen.

PFLEGE

Benutzen Sie zur Reinigung der Kalotte ausschließlich Wasser und ein neutrales Reinigungsmittel; lassen Sie den Helm anschließend bei Umgebungstemperatur trocknen und setzen Sie ihn keinen Wärmequellen aus.

Benutzen Sie zur Reinigung des Helms weder Lösemittel, Derivate von Petroleum noch sonstige chemischen Reinigungsmittel und bringen Sie keine Aufkleber oder Lacke an, da all dies die Kalotte beschädigen und die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen könnte, auch wenn diese Schäden nicht sichtbar sein könnten.

Bringen Sie daher keine Aufkleber auf dem Helm an und behandeln Sie ihn nicht mit Benzin oder sonstigen chemischen Reinigungsmitteln!

Die nicht abnehmbaren Stoffteile nur von Hand mit lauwarmem Wasser reinigen und ausschließlich Neutralseife verwenden. Die Stoffverkleidung darf nie, auch nicht wenn sie zu den abnehmbaren Teilen gehört, in Wasser getaucht werden, wenn sie an einer Innenverkleidung angebracht ist oder zu dieser gehört, unabhängig davon, ob diese steif oder schwammig ist. In beiden Fällen die Teile sonnengeschützt bei Umgebungstemperatur trocknen lassen und niemals einer Wärmequelle aussetzen. Sorgen Sie für eine regelmäßige Reinigung des Haltesystems mit lauwarmen Wasser und Neutralseife. Keine Lösungsmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden und nicht einfetten.

Auf keinen Fall Lösungsmittel, Alkohol, Benzin, Verdünner oder Poliermittel verwenden. Dabei handelt es sich um aggressive Substanzen, welche die Widerstandseigenschaften des Polycarbonat beeinträchtigen könnten und somit sowohl mechanische Eigenschaften derselben einschränken könnten.

Die lackierten Teile des Helms unterliegen einer normalen Farbtonveränderung durch die Witterungsaussetzung. Insbesondere die Lackierungen, die unter Verwendung von fluoreszierenden u/o UV-Lacken erzielt wurden, können ihre Brillanz und Farbkraft mit der Zeit verlieren; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Helm längere Zeit starkem Licht ausgesetzt wurde. Suomy übernimmt keinerlei Haftung für Farbtonveränderungen, die auf die normale Benutzung des Helms zurückgeführt werden können (Sonneneinstrahlung, Dämpfe, Reinigungsmittel, Stöße, Kratzer). Durch all dies werden die Qualität und die Leistungseigenschaften des Helms SUOMY GLIDER jedoch nicht beeinträchtigt. Suomy lehnt für diese Vorkommnisse jede Verantwortung ab.

DAUER

Die Haltbarkeit des Helmes hängt von verschiedenen degenerativen Faktoren ab, einschließlich Temperaturänderungen, der Menge der Exposition gegenüber Licht, der Sonne, mehr oder weniger intensiver Nutzung. Überprüfen Sie den Helm regelmäßig auf Schäden. Risse, Verfärbungen, Verformungen, Abblätterungen, Farbveränderungen sind nachweisbare Elemente für die Überprüfung des Verschlechterungszustandes des Helmes; Es ist jedoch ratsam, den Helm nach etwa 5 Jahren zu ersetzen, da seine Schutzwirkung im Laufe der Zeit aufgrund der Alterung der Materialien abnimmt.

TRANSPORT

Aufgrund der Art der Schutzvorrichtung (Helm) sind keine besonderen Vorkehrungen für den Transport vorzusehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

KORREKTES AUFSETZEN DES HELMS

Der Helm muss korrekt aufgesetzt werden, damit er die Stirn gut schützt und die Sicht nicht beeinträchtigt (Abb. 1). Niemals den Helm in den Nacken verschoben aufsetzen und die Stirn ungeschützt lassen (Abb. 2).

Der Helm ist in verschiedenen Größen erhältlich. Versuchen Sie und wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrem Kopf passt.

WICHTIG: Alle Einstellungen, die am Helm vorgenommen werden und in den folgenden Punkten dieses Handbuchs genannt werden, müssen bei korrekt aufgesetztem Helm ausgeführt werden. Andernfalls könnte es dazu führen, dass der Helm nicht richtig sitzt. Ein richtig eingestellter und korrekt sitzender Helm kann auch im Falle eines Unfalls sicherer in seiner Position verbleiben.

HALTERUNGSSYSTEM

AN-UND ABSCHNALLEN - (siehe Abb. 2 A/B)

Nach dem Aufsetzen des Helms sicherstellen, dass die Schnalle korrekt verschlossen ist.

Die beiden Hälften wie in Abb. 2 A gezeigt zusammenstecken und sicherstellen, dass die beiden Riegel fest einrasten. Mit leichtem Zug in Gegenrichtung prüfen, ob die Schnalle gut verschlossen ist.

Anschließend sollte es nicht mehr möglich sein, den Helm abzunehmen. Zur Überprüfung den Helm am hinteren Bereich packen und nach vorne drehen, der Helm sollte sich nicht abnehmen lassen sondern fest auf dem Kopf sitzen bleiben. (Abb. 2 C)

Sollte sich der Helm abnehmen oder frei auf dem Kopf bewegen lassen, die Länge des Riemens neu regulieren, siehe folgenden Abschnitt. Erst dann den Riemen, mit korrektem Anzug, schließen und den Test erneut ausführen.

Kann nach einer Testwiederholung das Halterungssystem nicht funktionstüchtig verschlossen werden, sollte dieser Helm nicht verwendet werden.

Funktioniert das Verschlusssystem nicht korrekt, den Helm nicht benutzen. Wenden Sie sich ausschließlich an autorisiertes Personal von Suomy.

Zum Öffnen der Schnalle gleichzeitig auf beide Riegel drücken, siehe Abb. 2 B.

Die Entriegelungen nur zum Abnehmen des Helms betätigen! Niemals die Entriegelungen während des Einsatzes betätigen.

RIEMENLÄNGE EINSTELLEN - (siehe Abb. 2 D)

Zur richtigen Riemeneinstellung diesen in der Schnalle anziehen, bis er bei geschlossener Schnalle fest genug am Kinn anliegt.

Nach der Kontrolle des korrekten Anzugs des Riemens, das freie Ende im entsprechenden Gummiring fixieren (siehe Abb. 2 D), damit dieses freie Ende des Riemens nicht frei rumflattern kann.

EINSTELLUNG UND POSITIONIERUNG DES RIEMENS - (siehe Abb. 3/4)

Sitzt der Helm vorschriftsmäßig, überprüfen, ob die seitlichen Riemen korrekt um die Ohren verlaufen (siehe Abb. 3).

Wenn dies nicht geschieht, schieben Sie das Band in das seitliche Verstellsystem (Abb. 4), bis die richtige Position erreicht ist. Überprüfen Sie dann, ob das Band die Ohren nicht teilweise überlappt (Abb.3)

HINTERE FEINEINSTELLUNG ZUR GRÖSSENANPASSUNG - (siehe Abb. 5/6)

Die hintere Feinregulierung hat zwei Einstellfunktionen, den verstellbaren Kopfring zur Anpassung an die Größe des Kopfes und außerdem die Einstellungsmöglichkeit zur richtigen Positionierung in Bezug auf die Kopfhöhe.

Den Kopfring so positionieren, dass dieser am Hinterhaupt anliegt. Ist dies nicht der Fall, die Höhenverstellung desselben im Helminneren entsprechend nach oben oder nach unten verschieben (Abb. 5).

Anschließend die Größenanpassung über den Kopfring (Abb. 6) vornehmen.

Sitzt der Helm zu locker, den Kopfring im Uhrzeigersinn drehen oder bei zu festem Sitz im Gegenuhrzeigersinn lockern.

Die Regulierung ganz einfach mit zwei Fingern vornehmen, siehe Abb.6.

ACHTUNG: Die Einstellung so vornehmen, dass der Helm den Kopf gut umschließt aber nicht drückt.

KOPFBAND ZUR GRÖSSENANPASSUNG - (siehe Abb. 7)

Ist ein Kopfband vorgesehen (oder wird ein Klett-Kopfband als Ersatz erworben), die Einstellung wie im Punkt zuvor beschrieben vornehmen. Das Band am Hinterkopf platzieren und dann in der Länge regulieren. Das Band solange anziehen, bis es fest sitzt und dann leicht den Klettverschluss andrücken, damit er ordentlich haftet.

INNENPOLSTERUNG - (siehe Abb. 8 A/B)

Die Innenpolsterung kann zum Waschen oder Austausch leicht entfernt werden.

Herausnehmen

Polsterung anheben, darauf achten, dass sie von allen Klettverschlüssen, die im Inneren der Helmkalotte angebracht sind, gelöst wurde (siehe Abb. 8 A).

Einsetzen

Beim Einsetzen der Polsterung das Profil der Kalotte verfolgen und sie in den Helm einbetten.

Im Bereich der Klettverschlüsse leichten Druck ausüben, damit diese gut halten (siehe Abb. 8 B). Die korrekte Positionierung der Innenpolsterung überprüfen.

CAP ANTI REGEN

In dem Fall, wo es vorgesehen ist, wird als Originalzubehör Suomy, eine spezielle Schutzschild gegen regen, zu positionieren Verriegelung über dem Helm gleichen wie in Abb. erhältlich. 9.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Gewährleistungsanspruch beginnt mit dem Datum des Produktkaufs, welches durch die vom Verkäufer ausgestellte Bescheinigung (Rechnung, Kassenbon oder sonstiger Beleg, z.B. Zahlungsbeleg bei Bankomat- oder Kreditkartenzahlung) mit unmissverständlicher Angabe des Kaufdatums belegt werden muss. Gleich welche Maßnahmen, die im Rahmen der Garantieleistungen ausgeführt werden, führen nicht zu einer Verlängerung des Gewährleistungszeitraums, der in jedem Fall mit zwei Jahren ab dem jeweiligen Kaufdatum festgelegt wird. Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden. Eine Verwendung von Zubehöerteilen von Drittanbietern und/oder Abänderungen des Produktes, selbst minimalen Umfangs, führen zum umgehenden Verfall des Gewährleistungsanspruches sowie jeglicher Haftung seitens Suomy.

Der Gewährleistungsanspruch verfällt in den folgenden Fällen:

- Abänderung oder Lackierung des Produktes oder Anbringung von Aufklebern;
- Austausch der Originalersatzteile gegen Ersatzteile von Drittanbietern.

Folgende Umstände beinhalten einen Ausschluss aus der Herstellergarantie:

- Nachlässigkeit, unsachgemäße Behandlung und Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch aufgeführten Empfehlungen und Anweisungen;
- normale Abnutzung;
- Reparaturen, welche vom Kunden oder von Dritten bzw. von nicht zur Fa. Suomy gehörigen Personen ausgeführt wurden;
- unsachgemäße Benutzung des Produkts und/oder Benutzung des Produktes in Situationen, die den normalen Benutzungsbedingungen oder den im vorliegenden Handbuch angegebenen Modalitäten nicht entsprechen würden.

Gültigkeit der Garantie

Suomy gewährt bei Herstellungsfehlern, Mängeln und Nichtentsprechungen eine Herstellergarantie mit einer Laufzeit von zwei Jahren ab dem Erwerb des Produktes und verpflichtet sich, das defekte Produkt (oder defekte Teile desselben) nach ausschließlichem Ermessen der Suomy zu reparieren oder zu ersetzen, ohne die Kosten für die betroffenen Teile oder die Arbeitskosten in Rechnungen zu stellen. Aus der o.a. Garantie ausgeschlossen sind mögliche Veränderungen der lackierten Flächen, welche auf natürliche Phänomene und/oder auf mit dem normalen Gebrauch des Produktes zusammenhängende Umstände zurückzuführen wären (Sonneneinstrahlung, Dämpfe, Reinigung, Stöße, Kratzer).

Hersteller S-ITALIA SRL - Regione Formica 12, SS 31 bis Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL), ITALIEN.

Agradecemos-lhe por ter escolhido a SUOMY na aquisição do seu capacete.

Projetado e realizado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade expressamente para uso em CICLISMO e para uso com skateboards e patins de rodas.

Este capacete não deve ser usado por crianças que desenvolvam atividades que impliquem riscos de sufocação, caso a criança fique presa pelo capacete; deve ser usado apenas e exclusivamente para a atividade para a qual foi certificado (ver sinalização).

NOME DO MODELO	ENTIDADE DE HOMOLOGACAO
GLIDER	Organismo notificado n° 0362 ITS Testing Services(UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD

A Suomy não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos ou indiretos derivados do uso incorreto do produto, em situações que vão para além das normais condições de utilização ou das modalidades de uso referidas no presente documento.

Antes de utilizar o capacete, ler com atenção o presente manual, que deve ser conservado para consulta futura.

Para eventuais esclarecimentos, não hesite em contactar o seu Revendedor de confiança ou diretamente a Organização Suomy.

ADVERTENCIAS

Pedimos-lhe que utilize o seu capacete em conformidade com as instruções contidas no presente manual. O respeito pelas normas nele contidas garantirá uma maior duração do seu capacete e as máximas prestações do produto.

Modificações e/ou alterações do capacete e/ou dos seus componentes implicarão a anulação de qualquer garantia e podem comprometer os requisitos de segurança ou tornar o produto não conforme às normas de homologação.

O SUOMY GLIDER foi verificado pelas entidades de homologação na configuração original colocada à venda; qualquer alteração ou modificação pode tornar o produto não conforme às normas de homologação e, assim, não utilizável.

Todos os produtos Suomy são constantemente submetidos a um processo de melhoramento contínuo. Por esse motivo, a Suomy reserva-se o direito de, sem informação prévia, fazer alterações não substanciais ao produto. Não é possível, por isso, fazer valer qualquer direito com base nos dados, ilustrações e descrições contidos no presente manual.

Todas as alterações serão sujeitos a controlo por parte do organismo de certificação para aprovação.

O SUOMY GLIDER foi desenvolvido e testado para garantir, conjuntamente com as características de segurança, o maior grau de conforto nas condições de utilização mais típicas.

O SUOMY GLIDER não é adequado para uso com auscultadores e/ou elementos similares.

Para fornecer uma proteção adequada, o GLIDER deve assentar perfeitamente e ser correta e solidamente apertado, de forma a não poder ser deslocado, seja puxando, seja rodando o capacete sobre a cabeça. Se estiver demasiado grande, pode descer até tapar os olhos, ou escorregar lateralmente durante a utilização, impedindo assim uma correta visibilidade.

Não utilizar nada entre a cabeça e o capacete, nem no revestimento interior (lenços ou forros), porquanto isso poderia favorecer o deslizamento das cintas e a saída do próprio capacete, em caso de acidente.

O GLIDER foi desenhado para poder ser utilizado com a maior parte dos óculos à venda. Em todo o caso, é necessário verificar a possibilidade de utilizar o capacete com os óculos que se usarem, antes da aquisição. A função do capacete é reduzir os impactos na cabeça do utilizador em caso de acidente; isso é feito por meio da parcial destruição e/ou deformação dos seus componentes (principalmente a calota exterior e a calota interior em polistireno). Desta forma, parte da energia gerada pelo impacto é absorvida pelos componentes do capacete, reduzindo assim os impactos na cabeça do utilizador e eliminando ou limitando a possibilidade de surgirem traumatismos. É evidente que a capacidade de proteção do capacete não é infinita e que alguns acidentes podem gerar impactos tão elevados que mesmo a absorção de energia pelo capacete pode não ser suficiente para evitar traumatismos ao utilizador: nenhum capacete, mesmo que seja de altíssimo nível, pode proteger a cabeça das forças geradas por todos os tipos de impactos.

A integridade da calota e do interior são essenciais para garantir as melhores prestações em termos de segurança. O SUOMY GLIDER foi estudado para absorver as pancadas através da destruição parcial da calota ou de algumas das suas partes, que poderão ficar danificadas depois de uma queda, mesmo que de forma não visível. Em caso de posteriores impactos, o capacete poderá já não estar em condições de oferecer o máximo grau de proteção.

NORMAS GERAIS

Nunca usar um capacete que tenha sofrido impacto, mesmo que não haja danos visíveis; em caso de impacto, o capacete deverá ser substituído.

O capacete objeto deste manual é um dispositivo para a classe de protecção pessoal II, ou dispositivos que não são de design simples ou complexa e, como tal, foi submetido a um procedimento de certificação CE, do artigo 10 da directiva europeia 89 / 686 / CEE do Conselho, directivas alteradas 93/95 e 93/68 e 96/58 CEE.

É extremamente perigoso modificar o capacete fixando ou colando neste qualquer objeto. Nunca cortar ou furar a calota do capacete; não inserir parafusos, nem envernizar.

Não fazer alterações no revestimento interior do capacete; em particular, o forro de polistireno nunca deve ser recortado ou alterado: alterações à conformação da calota interior em poliestireno podem comprometer as características de segurança do capacete


PERFORMANCE

Aceleração máxima de impacto garantido medida em condições de laboratório: Max 250 g.

As informações contidas dentro do capacete, impresso no rótulo, não remova, por qualquer motivo.

Ilustrações e / ou descrição etiqueta interior:

TABELA ESQUEMA DE EXPLICAÇÃO



- 1 LOGO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE
- 2 MODELO
- 3 TAMANHO DO CAPACETE NO CM E LETRAS
- 4 PESO DO CAPACETE
- 5 NORMAS PARA CERTIFICAÇÃO
- 6 MARCAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
- 7 DATA DE FABRICAÇÃO
- 8 PAÍS DE FABRICAÇÃO
- 9 DENOMINAÇÃO DO MODELO

REPROUCCION DE MARCA

- 1 SUOMY
- 2 GLIDER
- 3 XS/54-S/56-M/58
- 4 Gr. 230
- 5 EN 1078
- 6 CE
- 7 06/2018
- 8 MADE IN CHINA
- 9 CAPACETE PARA USO EM CICLISMO E COM SKATEBOARDS E PATINS DE RODAS

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Utilizar apenas acessórios e peças sobresselentes originais Suomy ou indicadas explicitamente pela Suomy para este modelo de capacete: só desta forma são garantidas a fiabilidade, segurança e compatibilidade com o capacete usado.

A utilização de componentes e/ou acessórios não originais implicará a anulação da garantia (ver condições de garantia) e podem comprometer os requisitos de segurança.

MANUTENÇÃO

Para a limpeza da calota utilizar apenas água e sabão neutro; deixar secar o capacete à temperatura ambiente e nunca o expor a fontes de calor.

A limpeza do capacete com solventes, derivados do petróleo ou substâncias químicas, ou a aplicação de adesivos ou de vernizes, poderão atacar a estrutura da calota, comprometendo as suas características de segurança sem que os danos sejam visíveis para o utilizador.

Não aplicar vernizes, adesivos, benzina ou outros solventes químicos a este capacete.

Para a limpeza das partes amovíveis em tecido, lavar apenas à mão com água a baixa temperatura, usando exclusivamente sabão neutro.

Os revestimentos em tecido, mesmo que façam parte de elementos amovíveis, nunca devem ser imersos em água se estiverem aplicados ou acoplados a uma parte interna, seja rígida ou esponjosa.

Em ambos os casos, deixar secar as partes tratadas à temperatura ambiente, resguardadas do sol e sem nunca as expor a fontes de calor.

Proceder a uma limpeza periódica do sistema de retenção com água tépida e sabão neutro. Nunca usar solventes ou detergentes químicos e não lubrificar.

Não usar, em caso algum, solventes, álcool, benzinas, diluentes ou pós abrasivos; estes materiais são agressivos e poderão causar redução da resistência natural do policarbonato com consequente redução das propriedades mecânicas.

Todas as superfícies envernizadas estão sujeitas a uma alteração natural devida à exposição aos agentes atmosféricos; em particular, as colorações realizadas com vernizes Fluo ou UV poderão estar sujeitas a um fenómeno natural de migração mais rápido, com diminuição da sua intensidade. O fenómeno pode ser acentuado quando o capacete for exposto por longos períodos a luz particularmente intensa. A Suomy declina, por isso, qualquer responsabilidade em caso de alterações das superfícies envernizadas atribuíveis a fenómenos de desgaste (efeitos da luz solar, vapores, produtos detergentes, choques, riscos).

Nada disso prejudica, contudo, as prestações e a qualidade do GLIDER.

A Suomy declina, portanto, qualquer responsabilidade no caso de isso se verificar.

VIDA ÚTIL DO CAPACETE

A duração do capacete depende de vários fatores, incluindo mudanças de temperatura, a quantidade de exposição à luz, o sol, o uso de mais ou menos intensa. Verifique regularmente o capacete para a presença de qualquer dano. Rachaduras, delaminações, empenamentos, descamação, descoloração são elementos detectores para monitorar o estado de deterioração do capacete; no entanto, é aconselhável substituir o capacete depois de cerca de cinco anos, porque no momento em sua proteção de energia diminui devido ao envelhecimento dos materiais.

TRANSPORTE

Dado o tipo de dispositivo (capacete) não são necessárias disposições especiais para o transporte.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

POSICIONAMENTO CORRETO DO CAPACETE

O capacete deve ser corretamente colocado, de forma a proteger devidamente a testa sem impedir a visibilidade (fig. 1). Nunca usar o capacete demasiado puxado para trás, deixando a descoberto a testa (fig. 2).

O capacete está disponível em tamanhos diferentes. Tente escolher o que melhor se adequa à sua cabeça.

IMPORTANTE: Todas as regulações efetuadas no capacete nos pontos seguintes deste manual devem ser feitas com o capacete corretamente colocado; caso contrário, o posicionamento do capacete poderá depois ser incorreto. A regulação na posição correta permite que o capacete permaneça bloqueado na posição em caso de acidente.

SISTEMA DE RETENÇÃO

FECHAR E ABRIR A FIVELA - (ver figura 2 A/B)

Depois de colocado o capacete, assegure-se de apertar corretamente a fivela. Inserir as duas pontas conforme mostrado na fig. 2A, assegurando-se de que as duas linguetas estejam solidamente encaixadas. Experimentar exercer uma ligeira força na direção oposta para verificar o correto fecho da fivela.

Uma vez executada esta operação, já não deve ser possível deslocar o capacete; verificar se, puxando-o pela parte posterior e empurrando-o para a frente, o capacete não pode ser deslocado e permanece bem colocado na cabeça (fig. 2 C).

No caso de o capacete tender a deslocar-se ou deslizar livremente sobre a cabeça, atuar sobre a regulação do comprimento da alça, conforme indicado no parágrafo seguinte, e só depois fechar novamente a alça, até se obter a pressão certa e repetir o teste.

Se depois de repetir este teste não conseguir fechar eficazmente o sistema de retenção, abstenha-se de usar o capacete.

Se o sistema de fecho não funcionar corretamente, abstenha-se de usar o capacete e recorra exclusivamente a pessoal autorizado Suomy.

Para desapertar a fivela, premir simultaneamente as duas linguetas como na figura 2 B, para soltar a fivela. Use a lingueta de abertura apenas quando tiver de retirar o capacete! Nunca acione a lingueta de abertura durante a utilização.

REGULAÇÃO DO COMPRIMENTO DA ALÇA - (ver figura 2 D)

Regular o correto comprimento da alça fazendo-a correr pela fivela até obter uma pressão correta no queixo com a fivela apertada.

Só depois de ter verificado a correta tensão da alça fixar a extremidade livre inserindo a alça em excesso no anel de borracha para esse efeito (ver figura 2 D), com a finalidade de fixar a extremidade livre da alça, para evitar que esvoace.

REGULAÇÃO E POSICIONAMENTO DA ALÇA - (ver figura 3/4)

Com o capacete devidamente colocado, verificar se a parte lateral da alça fica corretamente posicionada em redor das orelhas (ver figura 3).

Se isso não acontecer, deslize a faixa no sistema de ajuste lateral (fig. 4) até que a posição correta seja alcançada. Em seguida, verifique se a faixa não fica parcialmente sobreposta às orelhas (fig.3).

REGULADOR MICROMÉTRICO DE TAMANHO POSTERIOR - (ver figura 5/6)

O regulador de tamanho posterior está dotado de dois sistemas de regulação, um para o tamanho e outro para o correto posicionamento em altura do mesmo.

Posicionar o regulador de forma a que este se apoie sobre o lobo occipital. Caso tal não se verifique, atuar sobre os reguladores de altura do mesmo, posicionados dentro do capacete, fazendo deslizar o próprio regulador para cima ou para baixo (fig.5).

Proceder depois à regulação do tamanho atuando sobre a roda de regulação (fig. 6)

Girar a roda no sentido horário para ter maior aperto, ou em sentido anti-horário para diminuir o aperto. Para este fim, atuar usando dois dedos, conforme indicado na fig. 6.

ATENÇÃO: A regulação do sistema deve ser feita procurando garantir um bom bloqueio do capacete na cabeça, sem diminuir o conforto.

REGULADOR DE TAMANHO POSTERIOR POR CINTA - (ver figura 7)

Nos casos em que esteja incluído (ou em caso de aquisição do regulador de tamanho por cinta com velcro como acessório) efetuar a regulação conforme indicado no ponto anterior, regulando o comprimento da cinta depois de a posicionar sobre o lobo occipital.

Fazer correr a cinta até esta ficar apertada e depois exercer leve pressão no velcro para garantir o fecho correto.

GUARNIÇÕES DE CONFORTO - (ver figura 8 A/B)

As guarnições internas podem ser facilmente removidas para serem lavadas ou substituídas.

Guarnição interna

A guarnição interna de conforto está fixada ao capacete por meio de fechos de velcro.

Remoção

Agarrar a guarnição para destacá-la de todos os fechos de velcro fixados à calota interior do capacete (fig. 8 A).

Inserção

Posicionar o interior procurando seguir o perfil da própria calota, adequando-a ao interior do capacete. Efetuar uma ligeira pressão sobre o interior em correspondência com os velcros, a fim de garantir a fixação correta (fig. 8 B).

Verificar se o mesmo ficou corretamente fixado.

CAP ANTI RAIN

No caso em que é fornecido, está disponível como um acessório inicial Suomy, um escudo de protecção especial contra a chuva, na posição de bloqueio através da mesma capacete, como mostrado na fig. 9.

Condições

A garantia tem início a partir da data de aquisição do produto e deve ser comprovada pelo documento (fatura, recibo ou qualquer documento que permita identificar inequivocamente a data de compra, como, por exemplo, o talão de aquisição com cartão Multibanco ou Cartão de Crédito), entregue pelo vendedor do artigo. As intervenções realizadas durante a garantia não prolongam a duração desta, que se mantém fixada em dois anos a partir da data de aquisição. O produto não deve ter sido submetido a modificações e/ou alterações: a presença de acessórios não originais e/ou de eventuais modificações, mesmo que mínimas, no produto implicam imediatamente a anulação dos termos da garantia e a cessação de qualquer responsabilidade por parte da Suomy.

A Garantia perde a validade quando:

- o produto tiver sido modificado, envernizado sem ser para fins artísticos, decorado com adesivos;*
- tiverem sido substituídas peças originais por outras de origem diferente.*

Estão excluídos da Garantia os danos derivados de:

- tratamento negligente ou, de alguma forma, não conforme às recomendações e indicações expressas neste manual;*
- desgaste normal do produto;*
- reparações efetuadas pelo cliente, por terceiros ou por qualquer pessoa alheia à organização Suomy;*
- uso incorreto do produto e/ou utilização do mesmo em situações que excedam as condições normais de utilização ou as modalidades de uso elencadas no presente documento.*

Validade

A Suomy garante exclusivamente o capacete e os seus componentes por um período de dois anos a contar da data de aquisição no que diz respeito aos defeitos de conformidade, comprometendo-se a reparar o produto defeituoso (ou uma sua parte) ou a substituí-lo (sob exclusivo critério da Suomy), sem cobrar peças ou mão-de-obra.

Não estão cobertas pela Garantia as alterações das superfícies envernizadas atribuíveis a fenómenos de desgaste (efeitos da luz solar, vapores, produtos detergentes, choques, riscos).

Fabricante S-ITALIA SRL - Regione Formica 12, SS 31 bis Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL), ITÀLIA.





S-ITALIA SRL

*SS 31 bis, Regione Formica 12
15030 Coniolo (AL)*

ITALY

*Tel. (+39) 0142562304
info@suomysport.com*

www.suomysport.com

